

Allgemeine Pflegehinweise

Schäfer Trennwandsysteme: PUP30, PUPA30, PU-ES30, PUP 40

Trennwände mit Pulverlackbeschichtung:

Zur Reinigung und Desinfektion der Systeme **PUP30, PUPA30, PU-ES30** und **PUP40** empfehlen wir nicht scheuernde Neutralreiniger aus dem Sanitärbereich, die äußerst oberflächenschonend sind und den Lack nicht angreifen/anlösen.

Zur Reinigung Schwamm oder weichen Lappen verwenden.

Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen hat sich ein Reiniger der Fa. WÜRTH bewährt: „Industrie Clean, Art. 0893 140“.

Mit klarem Wasser nachspülen und trocknen.

Bei der **Anti-Graffiti** Pulverlackbeschichtung können ebenfalls die oben genannten Reiniger eingesetzt werden. Für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wird vom Hersteller des Pulverlacks das Produkt „BRUCO Z97“ der Firma: Diversey Lever, Mallastr. 50-56, D-62819 Mannheim empfohlen. (Oder einen Reiniger, der die Zulassung der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. besitzt).

Achtung: Dieser Reiniger kann die Standard-Pulverlackbeschichtungen angreifen!

Zur schnellen und chemiefreien Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir einen handelsüblichen „Schmutz-Radier-Schwamm“.

Trennwände mit unlackierten Edelstahloberflächen:

Zur Reinigung und Pflege unserer Trennwandsystems **PU-ES30** (Edelstahl D21, unlackiert oder Edelstahl, geschliffen / unlackiert) empfehlen wir das Präparat „Metaflux -Edelstahl-Pflege-Spray (70-55)“ der fa. Techno-Service GmbH, Bielefeld.

In jedem Fall sind lösemittelhaltige Reiniger, Verdüner, Aceton, Chlorkohlenwasserstoffe, Säuren, laugen, stark alkalische Reiniger, Scheuermittel oder scheuernde Hilfsmittel zu entfernen, ist nach jeder Reinigung ein Nachspülen mit klarem Wasser unbedingt erforderlich.

Weitere Aussagen über die Eignung und Wirksamkeit der Mittel sind den Herstellerangaben zu entnehmen.