

## Pflegeanleitung Schäfer WC-Trennwände PUP30, PUPA30, PU-ES30, PUP 40

### Trennwände mit Pulverlackbeschichtung:

Zur Reinigung und Desinfektion der Systeme **PUP30, PUPA30, PU-ES30** und **PUP40** empfehlen wir nicht scheuernde Neutralreiniger aus dem Sanitärbereich, die äußerst oberflächenschonend sind und den Lack nicht angreifen/anlösen.

Zur Reinigung Schwamm oder weichen Lappen verwenden.

Zur Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen hat sich ein Reiniger der Fa. WÜRTH bewährt: „Industrie Clean, Art. 0893 140“.  
Mit klarem Wasser nachspülen und trocknen.

Bei der **Anti-Graffiti** Pulverlackbeschichtung können ebenfalls die oben genannten Reiniger eingesetzt werden. Für das Entfernen von hartnäckigen Verschmutzungen wird vom Hersteller des Pulverlacks das Produkt „BRUCO Z97“ der Firma: Diversey Lever, Mallastr. 50-56, D-62819 Mannheim empfohlen. (Oder einen Reiniger, der die Zulassung der Gütegemeinschaft Anti-Graffiti e.V. besitzt).

*Achtung: Dieser Reiniger kann die Standard-Pulverlackbeschichtungen angreifen!*

Zur schnellen und chemiefreien Reinigung von hartnäckigen Verschmutzungen empfehlen wir einen handelsüblichen „Schmutz-Radier-Schwamm“.

### Trennwände mit unlackierten Edelstahloberflächen:

Zur Reinigung und Pflege unserer Trennwandsystems **PU-ES30** (Edelstahl D21, unlackiert oder Edelstahl, geschliffen / unlackiert) empfehlen wir das Präparat „Metaflux -Edelstahl-Pflege-Spray (70-55)“ der fa. Techno-Service GmbH, Bielefeld.

**In jedem Fall sind lösemittelhaltige Reiniger, Verdüner, Aceton, Chlorkohlenwasserstoffe, Säuren, laugen, stark alkalische Reiniger, Scheuermittel oder scheuernde Hilfsmittel zu entfernen, ist nach jeder Reinigung ein Nachspülen mit klarem Wasser unbedingt erforderlich.**