

Pflegeanleitung Schäfer WC-Trennwände Typ VK/EF-3/GVKF/SGVK/NAVIC

Sehr geehrte Kundinnen und Kunden,

Sie haben von uns ein Produkt erworben, das sich durch seine Hochwertigkeit und Langlebigkeit auszeichnet. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, möchten wir Ihnen zur Pflege ein paar hilfreiche Hinweise geben:

- Bei der Grundreinigung dürfen auf keinen Fall aggressive, saure oder basische Reiniger verwendet werden, die die Oberflächen angreifen. Die verwendeten Reiniger müssen frei von Halogenen (Chlorid- und Fluoridionen) sein, d. h. sie dürfen keine Salz- oder Flusssäure enthalten (z. B. häufig in Zementschleierentfernern). Diese Reiniger greifen die Aluminium- und Edelstahlteile an und führen zu Korrosion. **Spezielle Edelstahlpflegemittel sind bei uns erhältlich.**
- Bei extremen Ansprüchen wie z. B. Küstenregionen, Hallenbädern, Räumen mit aggressiver Luft, etc. ist auch das Material Edelstahl von Zeit zu Zeit zu pflegen, um das Ansetzen von Belag, der auf Dauer zu einer Lochkorrosion führen kann, zu vermeiden.
- Im Bäderbetrieb muss die Kondensatbildung mit den Chloridanreicherungen auf den Edelstahloberflächen gründlich (am besten täglich mit klarem Wasser abspülen) entfernt werden, da es sonst zu erheblichen optischen Beeinträchtigungen und u. U. sogar zu Korrosion kommen kann.
- Die Elemente können mit handelsüblichen PH-neutralen Haushaltsreinigern gesäubert werden. Diese sollten Sie für die regelmäßige Reinigung verwenden. Bei hartnäckigen Verschmutzungen mit Fett, Graffiti, etc. kann für die Reinigung Spiritus oder Isopropanol verwendet werden. Spezielle Graffiti-entferner können Sie bei uns beziehen.
- Leicht alkalische Reiniger sind für die periodische Reinigung geeignet. Achten Sie darauf, dass die Reiniger nicht sauer sind, so dass die Oberfläche nicht angegriffen wird. Damit der Glanz der Profile und der Oberfläche nicht verloren geht, dürfen auf keinen Fall Scheuermittel oder Scheuermilch verwendet werden.
- Als Handwerkszeug sind weiche, saubere Schwämme, Leder, Lappen oder Gummiabstreifer geeignet. Der Einsatz von scharfen, metallischen Gegenständen kann die Oberfläche schädigen.
- Wir empfehlen dringend die Elemente nach der Reinigung mit einem Gummiabzieher oder einem weichen Lappen trocken zu reiben, um die Ablagerung von Kalk zu verhindern.
- Sämtliche beweglichen Teile sind wartungsfrei und müssen nicht gefettet werden.
- Die Reinigung mit Dampfstrahlern ist grundsätzlich nicht zu empfehlen, da durch den Hochdruckwasserstrahl wichtige Klebeverbindungen unterwandert werden können.
- Bei einigen Anlagentypen oder aber im Duschbereich werden Verfugungen mit dauerelastischen Materialien vorgenommen. Bei diesen Fugen handelt es sich um Wartungsfugen, die durch die Bauverantwortlichen regelmäßig zu überprüfen und zu warten sind. Vor allem im Nassbereich oder in Bereichen mit dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme oder im Einsatzbereich von aggressiven Reinigungsmitteln gilt hierzu insbesondere, dass die Fugen je nach Beanspruchung regelmäßig mit klarem Wasser gründlich gereinigt werden müssen, um z. B. Seifenreste oder Reste von Reinigungsmitteln zu entfernen. Die Fugen sollten dann mit einem handelsüblichen Desinfektionsmittel abgewischt und danach trockengerieben werden. Räume mit hoher Luftfeuchtigkeit und Wärme müssen regelmäßig ausreichend gelüftet werden.

Für weitere Fragen zur Pflege und Wartung unserer Anlagen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihren neuen WC-Trennwänden!

Ihr Schäfer-Team